

Bedienungsanleitung DVB-T USB-Stick



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser DVB-T USB-Stick dient zum Empfang, zur Aufnahme und zur Wiedergabe von DVB-T-Übertragungen an einem Computer über einen USB 1.1 oder 2.0 Anschluss.

Der Kunde versichert, sich vor Einsatz des DVB-T USB-Sticks mit den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht zu haben. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des DVB-T USB-Sticks entbindet CM3-Computer oHG von allen Verpflichtungen im Schadensfall. Gleiches gilt für eigenmächtige Änderungen an dem DVB-T USB-Stick.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den DVB-T USB-Stick verwenden.
- 2. Meiden Sie Umgebungen mit hoher Staubentwicklung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- 3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Setzen Sie den DVB-T USB-Stick nicht für einen längeren Zeitraum übermäßig hohen Temperaturen, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, aus. Das Gehäuse und die internen Komponenten des DVB-T USB-Sticks können beschädigt werden.
- 5. Bewahren Sie den DVB-T USB-Stick außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 6. Schließen Sie NUR geerdete Antennen- und Kabelsysteme zur Signalverstärkung an.

Systemvoraussetzungen

- CPU mit mind, 1.4 GHz
- Mind, 256 MB RAM
- Windows 2000 / XP / Vista
- USB 1.1 oder 2.0 Anschluss
- DirectX 9-fähige Grafikkarte mit mind. 8 MB Speicher
- CD-Rom-Laufwerk zur Softwareinstallation
- Mind. 50 MB freier Festplattenspeicher

Verpackungsinhalt

- DVB-T USB-Stick

- Fernbedienung

- Zimmerantenne

- Treiber-CD

- Adapterkabel (F-Stecker (F) auf MCX-Stecker (M))

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie den DVB-T USB-Stick NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler.

Funktionsumfang

- Empfang von DVB-T Signalen am Computer über den USB-Anschluss
- Aufzeichnen von TV-Programmen auf der Festplatte des Computers
- Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

Bedienelemente - Fernbedienung

Taste	Funktion	Taste	Funktion
Φ	Ein-/ausschalten	CH + CH -	Sender durchschalten
Recall	Zum letzten Sender umschalten	VOL + VOL -	Ton lauter / leiser
0-9	Zifferneingabe/ Kanäle wählen	STOP	Wiedergabe anhalten
ZOOM	Vollbild ein-/aus- schalten	Timeshift	Timeshift einschalten
REC	Aufnahme starten		



Installation

Bevor Sie den DVB-T USB-Stick benutzen können, müssen Sie die mitgelieferten Treiber und die Software installieren.

Legen Sie dafür die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Installationsprogramm startet automatisch. Sollte es nicht starten, führen Sie die Datei Setup.exe auf der Treiber-CD aus.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Installieren Sie die Treiber und die BlazeVideo-Software.

Anschluss

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Anschluss des DVB-T USB-Sticks die mitgelieferte Software ordnungsgemäß installiert haben.

- 1. Verbinden Sie den DVB-T USB-Stick mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Verbinden Sie die mitgelieferte Zimmerantenne mit dem MCX-Stecker mit der MCX-Anschlussbuchse des DVB-T USB-Sticks.
 - Wenn Sie statt der mitgelieferten Zimmerantenne eine andere Antenne mit F-Stecker verwenden, nutzen Sie das mitgelieferte Adapterkabel.
- 3. Ihr Computer erkennt den DVB-T USB-Stick als neue Hardware.
- 4. Der DVB-T USB-Stick ist einsatzbereit.

Inbetriebnahme

Aktivieren Sie den DVB-T USB-Stick, indem Sie das Programm BlazeVideo aktivieren oder indem Sie die (¹)-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie einen Sendersuchlauf durchführen. Befolgen Sie dafür die Anweisungen des BlazeVideo-Programms.

Für detaillierte Informationen über das BlazeVideo-Programm schlagen Sie bitte im auf der Treiber-CD enthaltenen Handbuch nach oder nutzen die Hilfe-Funktion des Programms.

Technische Daten

- Maße (DVB-T USB-Stick) L x B x H	82 mm x 26 mm x 10 mm
- Anschlüsse	- USB (kompatibel mit USB 1.1 und 2.0) - Antennen-Eingang (MCX (F))
- Kompatible Betriebssysteme	Windows 2000 / XP / Vista
- Empfangsfrequenz	6,7 & 8 MHz

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.